

保守点検

- ・ 日常清掃
使用後は、必ず研削切粉等を除去し、ダイヤルゲージをフリーにしてください。

トラブル

本機をご使用中に“故障かな?”と思われる症状が起きたら、ご自分で対応せず、直ちにお買い求めの販売店か、ファインカットサービス窓口にご相談ください。各種部品・パーツ等を取り揃えております。部品名称・交換方法など、ご不明な点がございましたら、ご遠慮なくお問い合わせください。

消耗品

消耗品が残り少なくなりましたら、お早めにお求めの販売店で、品名・品種と数量をご指定のうえ、お買い求めください。

★ファインリミッター LM-P用 セグメントトイン

品名	仕上面	寸法(外径×厚さ×軸孔)	切断材質
中目	中仕上	40×30×10 (mm)	硬質、軟質の鉄系合金の精密研削、鋳鉄 ステンレス等の精密研削 工具鋼、ダイス候、焼入鋼の精密研削
細目	上仕上	40×30×10 (mm)	

※ご用命単位は1箱(6枚入)でお願い致します。



平和テクニカ株式会社

<http://www.heiwa-tec.co.jp>

■ファインカット営業部
〒228-0001 神奈川県座間市相模が丘 6-39-49
TEL.046-251-3755 FAX.046-255-5840

■大阪営業所
〒550-0012 大阪市西区立売堀 1-11-17 永和産業ビル
TEL.06-6533-5131 FAX.06-6543-2739